

金銀糸

英字 接尾語表示  
 N = ナイロン芯  
 NC = ナイロンカラー芯  
 C = キュアラカラー芯  
 無 = キュアラ芯

No.105

裏面に注意事項が記載されています

3分(3F) 500m 5色	8分(8F) 500m 12色	1掛(1G) 500m 11色	3掛(3G) 1000m 2色
F101N	F101N	F101N	F101
F102N	F104N	F104NC	F105C
F103N	F103N	F101	5掛(5G) 1000m 2色
F106N	F106N	F108	F101
F107N	F118N	F109C	F105C
5分(5F) 5000m 8色	F101	F110C	3分x6本 (3F/6) 1000m 2色
F101N	F108	F111C	F101N
F102N	F109	F104	F103N
F103N	F110C	F113C	8分x6本 (8F/6) 1000m 3色
F106N	F118C	F118	F101N
F107N	F111C	F114C	F104N
F101	F112C		F118N
F103	ジャバラ 5000m 2色	縫製用 ミシン専用 金銀糸	縫製用 ミシン専用 金銀糸
F107	BS-2	1号 (Size#1) 3000m 2色	3号 (Size#3) 1500m 3色
	BG-2	シルバー SILVER	シルバー SILVER
		ゴールド GOLD	ゴールド GOLD
			ライトゴールド LIGHT GOLD